

INSTALLATION DU MEUBLE AU SOL INSTALLATION FLOOR STANDING FURNITURE

lavabo à poser monotrou
 over-counter wash basin one tap-hole
 IRLA0604000M

lavabo à poser sans trou
 over-counter wash basin NO tap-hole
 IRLA06040000

PRÉ-INSTALLATION PRE-INSTALLATION

* marquer les trous en positionnant le meuble contre le mur
 drill the holes by positioning the furniture against the wall

1

niveler le plan à l'aide des pieds réglables
 level the top using the adjustable feet

marquer l'emplacement des trous à percer
 mark where to drill the holes

2

percer les trous dans le mur
 drill holes in the wall

3

insérer les chevilles et y visser les équerres métalliques fournies
 insert the supplied plugs and screw the metal brackets onto them

4

bloquer les équerres de manière à ce que le meuble ne touche pas le mur
 lock the brackets so that the furniture does not touch the wall

2/4 cm

5

uniquement sur la version lavabo avec trou, installer la robinetterie sur le lavabo
 only on the over-counter washbasin one tap-hole insert the tap in the sink

insérer les chevilles en caoutchouc fournies
 insert the supplied rubber plugs

6

placer le lavabo choisi sur le meuble déjà fixé au mur
 place the chosen washbasin on the furniture already fixed to the wall

au choix
 at your discretion

7

fixer le lavabo au meuble avec les vis fournies
 block the washbasin to the furniture with the supplied screws

8

installer le drain sur le lavabo
 install the drain on the sink

9

monter le siphon au drain puis le raccorder à l'évacuation murale
 fit the siphon to the drain and then connect it to the wall drain

raccorder les tuyaux flexibles au réseau d'eau dans la version avec robinetterie
 in the version with tap-hole connect the flexible pipes to the water supply

10